

Схема и детали сборки торцово-усовочной пилы модели «Корвет 4-430»

Схема сборки «Корвет 4-430»




Рис. 1

Детали сборки «Корвет 4-430» (Рис. 1)

*- позиция по схеме сборки

№*	Код	Наименование	№*	Код	Наименование
1	133503	Удлинитель	46	133548	Винт
2	133504	Винт фиксации	47	133549	Направляющая
3	133505	Ножка	48	133550	Втулка
4	133506	Основание	49	133551	Кожух
5	133507	Болт	50	133552	Ось
6	133508	Пластина стальная	51	133553	Пружина
7	133509	Стол поворотный	52	133554	Упор
8	133510	Крышка	53	133555	Шайба
9	133511	Отсек батарейный	54	133556	Винт
10	133512	Элементы питания	55	133557	Винт
11	133513	Лазерный указатель (сбор)	56	133558	Стойка
12	133514	Корпус лазерного указателя	57	133559	Штанга
13	133515	Винт	58	133560	Винт
14	133516	Винт	59	133561	Винт
15	133517	Скоба	60	133562	Тарелка
16	133518	Тяга	61	133563	Шайба
17	133519	Винт	62	133564	Ключ
18	133520	Винт	63	133565	Болт
19	133521	Вкладыш стола	64	133566	Фланец наружный
20	133522	Вкладыш стола	65		Диск пильный
21	133523	Шайба	66	133568	Кольцо переходное
22	133524	Гайка	67	133569	Фланец внутренний
23	133525	Заклепка	68	133570	Винт
24	133526	Шкала	69	133571	Крышка подшипника
25	133527	Шпилька	70	133572	Шпindelь
26	133528	Винт	71	133573	Шпонка
27	133529	Гайка	72	133574	Подшипник
28	133530	Пружина	73	133575	Кожух подшипника
29	133531	Винт фиксации	74	133576	Шестерня
30	133532	Шайба	75	133577	Кольцо
31	133533	Гайка	76	133578	Подшипник
32	133534	Винт	77	133579	Кожух
33	133535	Пружина	78	133580	Винт
34	133536	Ручка	79	133581	Отражатель
35	133537	Держатель	80	133582	Винт
36	133538	Вкладыш	81	133583	Отражатель
37	133539	Консоль	82	133584	Наклейка
38	133540	Указатель	83	133585	Гайка
39	133541	Винт	84	133586	Болт
40	133542	Ручка	85	133587	Винт
41	133543	Шпилька	86	133588	Гайка
42	133544	Накладка	87	133589	Подшипник
43	133545	Винт	88	133590	Пружина
44	133546	Блок	89	133591	Тяга
45	133547	Прокладка	90	133592	Накладка

*- позиция по схеме сборки

№*	Код	Наименование	№*	Код	Наименование
91	133593	Ротор	130	133632	Штифт
92	133594	Щетка угольная	131	133633	Держатель
93	133595	Подшипник	132	133634	Пружина
94	133596	Демпфер	133	133635	Винт
95	133597	Винт	134	133636	Шайба
96	133598	Статор	135	133637	Винт
97	133599	Наконечник	136	133638	Корпус
98	133600	Винт	137	133639	Пластина
99	133601	Шайба	138	133640	Держатель
100	133602	Рычаг	139	133641	Винт
101	133603	Винт	140	133642	Винт
102	133604	Пружина	141	133643	Опора
103	133605	Гнездо пружины	142	133644	Пластина
104	133606	Зажим	143	133645	Кожух
105	133607	Накладка	144	133646	Стопор
106	133608	Шток	145	133647	Пластина
107	133609	Втулка	146	133648	Винт
108	133610	Патрубок	147	133649	Шайба
109	133611	Мешок пылесборный	148	133650	Стопор
110	133612	Винт	149	133651	Стопор
111	133613	Шайба	150	133652	Пружина
112	133614	Шайба	151	133653	Фиксатор
113	133615	Кожух защитный	152	133654	Рукоятка
114	133616	Пружина	153	133655	Винт
115	133617	Винт	154	133656	Винт опорный
116	133618	Пластина	РУЧКА ПИЛЫ		
117	133619	Пластина	1	133657	Ручка
118	133620	Винт	2	133658	Конденсатор
119	133621	Винт	3	133659	Катушка индуктивности
120	133622	Гайка	4	133660	Переключатель
121	133623	Тяга	5	133661	Планка прижимная
122	133624	Шайба	6	133662	Винт
123	133625	Шайба	7	133663	Втулка
124	133626	Винт	8	133664	Шнур питания
125	133627	Крышка щеткодержателя	9	133665	Кожух
126	133628	Щеткодержатель	10	133666	Ручка для переноски
127	133629	Корпус двигателя	11	133667	Винт
128	133630	Наклейка	12	133668	Винт
129	133631	Поддон	13	133669	Винт